



PATRIOT™ D40
掃描器使用指南
Mac OS X®

VISIONEER PATRIOT D40 掃描器使用指南

著作權

© 2021 Visioneer, Inc. 版權所有。Visioneer 品牌名稱和 OneTouch® 標誌是 Visioneer, Inc. 的註冊商標。

會定期對本文件進行變更。後續的版本會修正變更、技術不正確及印刷排字錯誤。可逕行變更資訊而不另外通知，且不代表 Visioneer 方所作之承諾。

文件版本：05-0930-200 (2021 年 1 月)

除非著作權法允許，否則若未事先獲得書面許可，禁止重製、採用或轉跡。宣稱的著作權保護包括法規或司法目前允許，或此後授與之可申請著作權的所有形式的資料和資訊，包括但不限於螢幕上顯示的軟體程式所產生的資料，例如樣式、範本、圖示、螢幕畫面、外觀等。

上述軟體是依授權合約提供。唯有遵照上述合約的條款才可使用或複製此軟體。除非授權合約明確允許，否則在任何媒體上複製軟體皆違反法律。不得以任何形式或藉助任何方式、電子或機械來重製或傳輸本文件的任何部分，包括影印、錄製或資訊儲存和擷取系統，或翻譯成其他語言，亦即若未事先獲得 Visioneer 之書面授權，不得針對使用人個人使用以外的其他用途，及授權合約特別允許的狀況，執行上述動作。

ISIS® 是 EMC²® Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

Adobe®、Adobe® Acrobat®、Adobe® Reader® 和 Adobe® PDF 標誌是 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

Post-It® 是 3M 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

Microsoft 是 Microsoft Corporation 的美國註冊商標。Windows™ 和 SharePoint® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

Mac®、Mac OS® 和 OS X® 標誌是 Apple Incorporated 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

Kensington® 是 ACCO Brands Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標。

ZyINDEX 是 ZyLAB International, Inc. 的註冊商標。ZyINDEX 工具組部分，Copyright © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

此處提及的所有其他產品可能是其相應公司的商標，並藉此予以認可。

保固方案

請移至 www.visioneer.com，選取您的產品，然後按一下 [保固方案] (warranty program) 連結，檢視您掃描器的保固條款與條件。

限制權利圖例

必須依據技術資料和電腦軟體權限條例 52.227-FAR14 的合約子條款 (c)(1)(ii) 所設定的限制，使用、複製或洩露資料。本產品掃描的資料可能受政府法律及其他法規保護，如著作權法。客戶必須獨自負責遵守所有此類法律和法規。

RoHS 和 WEEE 法規遵循

本產品符合歐洲議會和理事會指令對電氣和電子設備中限制使用某些有害物質的 RoHS 規定 (2002/95/EC)，並遵守廢棄電子電氣設備 (WEEE) 指令 (2002/96/EC)。

美國 (FCC 法規)

此設備已經過測試，並符合 FCC 規則 15 節對 B 類數位裝置所制訂的限制。這些限制是為提供合理的保護所設計，可讓住家安裝的設備對抗有害的干擾。本設備會產生、使用並可能放射無線電頻率能量，且若未遵循指示手冊安裝和使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。

然而，不保證在特殊安裝後不會發生干擾。若本設備確實對無線電或電視收訊產生有害干擾 (可藉由關閉和開啟設備判斷)，建議使用者利用下列一或多種措施來嘗試修正干擾：

- 重新調整天線接收方向，或重新放置天線。
- 增加設備與收訊器之間的距離。
- 將設備與收訊器連接到不同電路的插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電 / 電視技師以取得協助。

本裝置符合 FCC 規則 15 節的規定。限於下列兩種情況操作：(1) 本裝置不得導致有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能導致不需要作業的干擾。

未經 Visioneer 特別允許即變更和修改本設備，可能會令使用者操作本設備的權限無效。

使用本設備必須搭配屏蔽纜線，以確保遵守 FCC 法規。

美國的 ENERGY STAR

能源計劃法規遵循

Visioneer® Patriot™ D40 是 ENERGY STAR，其符合 ENERGY STAR 計劃的成像設備需求資格。

ENERGY STAR 和 ENERGY STAR MARK 是美國註冊商標。ENERGY STAR 成像設備計劃是美國、歐盟、日本政府與辦公設備產業之間共同制訂的條款，目的是提升影印機、印表機、傳真、多功能事務機、個人電腦和螢幕的能源效率。減少產品能源消耗可藉由減少發電產生的排放物，從而協助對抗煙塵、酸雨及長期氣候變化。



視覺顯示

本裝置不適用於視覺顯示工作場所上的直接視野。為了避免妨礙視覺顯示工作場所的反射，請勿將本裝置放在直接視野中。

1 類 LED 產品。

本機器經認證為 1 類 LED 產品。這表示本機器不會產生危險的雷射輻射。

產品回收與處置

如果您正在管理 Visioneer® 產品的處置，請注意，本產品可能包含鉛、汞、高氯酸鹽，及其他可能因環境考量而必須依法處置的物質。這些物質的使用完全符合在市場推出產品時的全球適用法規。如需回收和處置資訊，請聯絡您當地的授權機構。在美國，您也可以參考 Electronic Industries Alliance 網站：<http://www.eiae.org>。

高氯酸鹽物質 - 本產品可能包含一或多個內含高氯酸鹽的裝置，例如電池。您必須採用特殊的處置方式，請參閱：<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>。

安全

注意事項和安全

請先仔細閱讀下列指示再操作機器，並視需要參閱指示以確保持續且安全地操作機器。

您的 Visioneer® 產品和耗材是針對嚴格的安全需求所設計並通過測試。包括安全機構的評估和認證，並符合電磁法規和建立的環境標準。



警告：本產品僅使用 Visioneer® 材料，已通過安全、環境測試和效能的認證。未經授權的修改 (可能包括新增功能或連接外部裝置) 可能會影響產品認證。請聯繫您的 Visioneer 代表以獲得更多資訊。

操作安全資訊

您的 Visioneer® 設備和耗材是針對嚴格的安全需求所設計並通過測試。包括安全機構的檢查、核准，並且符合公認的環境標準。

為了確保 Visioneer® 設備能持續安全作業，請隨時遵循下列安全指導方針：

執行下列動作：

- 一律遵循設備標記或提供的所有警告和指示。
- 一律使用為本產品特別設計的材料，使用其他材料可能導致效能欠佳並發生危險情況。請勿使用清潔噴霧罐，它們在某些狀況下可能會爆炸和燃燒。
- 移動或重新放置設備請務必小心。
- 一律將機器放在堅固的支撐面上方，該平面必須有適當的強度可以支撐機器的重量。
- 一律將機器放在通風良好，並有適當維修空間的區域中。
- 清潔前一律從電源插座拔下本設備的插頭。

請不要這麼做：

- 請勿使用接地轉接插頭，將設備連接到缺少接地端子的電源插座。
- 請勿嘗試本文件未特別說明的任何維護功能。
- 請勿移除用螺絲鎖住的蓋板或防護裝置。這些蓋板內部沒有作業人員可維修的區域。
- 請勿將機器放在發熱體或任何其他熱源附近。
- 請勿覆蓋或「鬆脫」任何電氣或機械聯鎖裝置。
- 請勿將本設備放在人員可能踩到或絆到電源線的位置。

緊急關閉電源

- 如果發生下列任何情況，請立即關閉機器並中斷連接電源插座的電源線。設備發出異味或異常噪音。
- 電源線已受損或磨損。
- 牆面板斷路器、保險絲或其他安全裝置已傾倒。
- 液體濺灑到機器內部。
- 機器接觸到水。
- 機器的任何零件受損。

維護資訊

- 產品提供的使用者文件將說明任何作業人員產品維護程序。
- 請勿對本產品進行客戶文件未說明的任何維護。
- 請勿使用清潔噴霧罐。使用未核准的清潔噴霧罐可能會使設備效能欠佳，並可能造成危險的情況。
- 請只使用本手冊指示的耗材和清潔材料。
- 請勿移除用螺絲鎖住的蓋板或防護裝置。這些蓋板後方沒有可維護或維修的零件。
- 除非您已經過當地授權的經銷商訓練，或使用者手冊中特別說明此程序，否則請勿執行任何維護程序。

目錄

歡迎.....	1
包裝盒內容物.....	1
系統需求	1
文件	2
Vioneer® Patriot D40 掃描器特色.....	2
掃描器安裝	5
連接電源線.....	6
移動或重新包裝掃描器.....	7
安裝.....	9
安裝掃描器驅動程式	12
連接 USB 纜線及開啟電源	13
安裝 Vioneer 掃描公用程式.....	14
安裝其他應用程式.....	14
檢視使用者指南	15
註冊您的掃描器	16
載入要掃描的文件	17
支援的文件類型	17
避免掃描的文件	18
不支援的文件類型.....	18
從自動進紙器 (ADF) 掃描	18
掃描一般文件	18
準備文件進行掃描	19
掃描點陣印表機紙張	20
掃描介面	21
維護.....	23
安全預防措施.....	23
調整導紙夾.....	24
清除卡紙	25
清潔掃描器.....	26
清潔自動進紙器內部	26
更換分隔滾筒.....	28
更換進紙滾筒.....	30


疑難排解	33
錯誤燈疑難排解代碼	35
Visioneer® Patriot D40 規格	36
Visioneer® Patriot D40 零件清單	37
附錄 A：複製法規	39
美國	39
加拿大	40
其他國家 / 地區	40

歡迎

您的新 Visioneer® 掃描器可快速掃描單面或雙面紙疊，並在您的電腦上呈現其電子影像。

包裝盒內容物


繼續之前，請檢查包裝盒的內容物。若項目有缺少或受損，請聯絡您購買掃描器的經銷商。



Visioneer® Patriot D40



快速安裝指南



技術支援卡




安裝光碟



USB 纜線



電源供應器



電源線

系統需求

- 1.83 GHz 或更快速的 Intel® Core 處理器
- DVD-ROM 光碟機 (可讀取雙層 DVD)
- 可用的通用序列匯流排 (USB) 連接埠
- Apple® Mac OS X® 作業系統 (10.9–10.13)
- 最少 2 GB 內部記憶體 (RAM)

- 最少可用的硬碟空間：掃描器驅動程式需要 350 MB

文件


包裝盒中提供下列印刷文件：

- **安裝指南** — 簡略的掃描器設定和安裝指示。
- **技術支援卡** — 技術支援和客戶服務的聯絡資訊，及我們的標準產品保固的簡要概觀。

下列電子檔文件可從安裝光碟取得：

- **掃描器使用者指南** — 掃描器設定、安裝、操作、維護、安全和保固的指示
- **TWAIN 掃描指南** — 使用 TWAIN 介面存取和掃描的指示

VISIONEER® PATRIOT D40 掃描器特色



1. **輸入紙匣** — 在自動進紙器中保留文件以進行掃描。
 - **延長** — 拉出延長板可支援各類文件長度。
 - **導紙夾開關** — 向上推即可調整導紙夾寬度，使其容納點陣印表機紙張。
 - **導紙夾** — 滑動即可調整文件寬度。
2. **自動進紙器** — 在掃描期間透過掃描器饋送文件。
 - **自動進紙器蓋板鬆開門** — 按住即可開啟自動進紙器。
3. **狀態燈 / 電源按鈕** — 開啟 / 關閉掃描器電源並表示掃描器的狀態。
4. **輸出紙匣** — 掃描後保留文件。
 - **紙擋 (短文件)** — 向上翻轉即可讓短文件在掃描後於輸出紙匣內整齊堆疊。滑動紙擋即可調整掃描文件的長度。


- **延長** — 翻出延長板可支援各類文件長度。
- **紙擋** (一般文件) — 向上翻轉即可讓一般文件在掃描後於輸出紙匣內整齊堆疊。

5. **連接** — 掃描器連接埠。

- **安全鎖插槽** — 連接 Kensington® 型安全鎖。
- **通用序列匯流排 (USB) 連接埠** — 透過 USB 2.0 線將掃描器連接至電腦。
- **電源插座** — 將電源線連接至掃描器。


掃描器安裝

1. 從掃描器的保護泡棉和塑膠袋取出掃描器。
2. 依照下列圖例中的指示，將任何包裝膠帶從掃描器移除。




上述圖例僅供舉例之用。掃描器的包裝可能會有所不同。

3. 從掃描器向上提起輸入紙匣。從掃描器本體向下拉動輸出紙匣。將任何包裝膠帶從輸入紙匣和輸出紙匣取下。




上述圖例僅供舉例之用。掃描器的包裝可能會有所不同。

4. 打開自動文件進紙器蓋板，並移除進紙器內部的任何膠帶或保護泡棉。完成後關上進紙器蓋板。



上述圖例僅供舉例之用。掃描器的包裝可能會有所不同。

5. 如果您想將輸出紙匣平放在桌面上，請滑動輸出紙匣中的釋放開關。




連接電源線

注意：只使用掃描器隨附的電源供應器 (APD 製造的 DA-48M24)。連接任何其他類型的電源供應器可能會使掃描器受損，並因此失去保固。

1. 將電源供應器插入掃描器的電源連接埠。


2. 將電源線插入電源供應器及牆壁插座。




移動或重新包裝掃描器

如果您要移動或重新包裝掃描器，請依照本章節中的指示進行，以免掃描器的輸入及輸出紙匣受損。


1. 將紙擋放低。




2. 收起輸入及輸出紙匣延長板。




3. 抬高並折疊輸出紙匣，使其倚靠在掃描器上。按住輸出紙匣，直到其卡至定位。



4. 翻轉收起導紙夾，讓他們平靠在輸入紙匣上。




5. 闔上輸入紙匣。




安裝


1. 將安裝光碟插入電腦的 DVD-ROM 光碟機。



2. 按兩下桌面上的光碟圖示。



3. 按兩下 **Setup** 檔案，開啟驅動程式的安裝程式。
4. 隨即會開啟 [選取語言] 視窗。按一下下拉式功能表箭頭並選取要使用的語言。按一下 [確定]。




隨即會開啟光碟的 [主功能表] 視窗。


注意：如果光碟未啟動，請檢查下列情況：

- 確定光碟機門已完全關閉。
- 確定朝適當的方向 (標籤面向上) 將光碟插入光碟機中。

5. 系統將顯示提示以讓安裝程式線上搜尋軟體更新。選取 **[否]** 可僅安裝光碟上的軟體。



6. 如果已核准線上更新，其將先檢查是否有安裝程式的更新版本。
7. 將 USB 纜線插入掃描器的 USB 連接埠，然後插入電腦的 USB 連接埠。開啟掃描器電源。



注意：選取 **[取消]** 可僅安裝光碟上的軟體。

8. 此工作完成時，將顯示 **[主功能表]**
9. 在主功能表上，選取 **[安裝軟體]**。



10. 確定選取 [掃描器驅動程式] 和 [Visioneer Scan Utility] 方塊，以及要安裝的任何其他應用程式。



注意：與掃描器一起提供的軟體可能與視窗中顯示的清單所列軟體的有些許不同。

11. 如果系統上已安裝軟體的某個版本，該選項將反灰。但如果光碟或線上有可用的更新版本，其可能透過選取適當的按鈕選項進行升級。
12. 如果光碟上的軟體是最新版本，則將從 **DVD** 安裝該軟體。但如果線上有可用的軟體更新版本，則將顯示並預設為選取 [WEB] 按鈕。

選取要從何處安裝軟體。

13. 如果已選取任何 [網路] 按鈕，則必須先透過按一下 [立即下載] 來下載軟體。底端會顯示下載的大小總計。
14. 您可以在開始下載後將其暫停。如果需要變更選項，則需要在暫停下載時，按一下 [重設]。這可讓您變更設定。



注意：按一下 [主功能表] 或 [安裝功能表] 中的 [重設] 按鈕將導致部分完成和先前下載的檔案都遭到刪除。若要安裝該檔案，則必須再次下載或從 DVD 進行安裝。

15. 下載所有軟體後，按一下 [立即安裝]。

安裝掃描器驅動程式

1. 掃描器驅動程式安裝會先啟動。按一下 [繼續]。



2. 在 Visioneer 授權合約視窗中，閱讀授權合約。按一下 [繼續]。



3. 如果接受條款，請選取 [同意] 以接受合約並繼續安裝。

如果選擇不接受授權合約，會立即關閉安裝視窗。掃描器驅動程式將不再繼續安裝。



4. 根據系統配置的不同，可能會提示您選擇安裝位置。我們建議您選取主光碟機，然後按一下 [安裝]。



- 如果您收到密碼提示，請輸入具有電腦權限的使用者名稱及密碼，以進行軟體安裝。



- 按一下安裝完成視窗上的【關閉】。

現在您可以將掃描器連接至電腦。




技術說明：當在 OS X v. 10.9 上安裝時，安裝完成螢幕有可能會顯示空白。請關閉空白的螢幕並繼續將掃描器連接至電腦。

連接 USB 纜線及開啟電源


若您先前並未連接掃描器，請繼續執行以下指示。

- 移除 USB 纜線的任何膠帶。
- 將 USB 纜線插入掃描器的 USB 連接埠，然後插入電腦的 USB 連接埠。參閱電腦手冊找出 USB 連接埠位置。



如果無法輕易連接插頭，請確認您的插入方式正確。連接任一側時，請勿強迫插入。

- 開啟掃描器電源。



狀態燈亮起並閃爍，代表掃描器通電中。

您的電腦會辨識掃描器已插入 USB 連接埠中，並自動載入適當的軟體以執行掃描器。

安裝 VISIONEER 掃描公用程式

在驅動程式安裝完成視窗上按一下 [關閉] 後，**Visioneer Scan Utility** 軟體安裝將自動啟動。請依照螢幕指示安裝應用程式。

軟體	關於軟體
Visioneer 掃描公用程式	此公用程式使用掃描器的 TWAIN 介面進行掃描。您可以在電腦上選取目的地資料夾，並以多種熱門影像檔案格式 (BMP、JPG、TIF、Multi-Page TIF、PDF、Multi-Page PDF 等) 之一儲存影像。

安裝其他應用程式

如下表說明，您的掃描器包括其他免費的應用程式。

- 返回光碟的主功能表並按一下 [**安裝軟體**]。
- 如果系統上已安裝軟體的某個版本，該選項將反灰。但如果光碟或線上有可用的更新版本，其可能透過選取適當的按鈕選項進行升級。
- 如果光碟上的軟體是最新版本，則將從 DVD 安裝該軟體。但如果線上有可用的軟體更新版本，則將顯示並預設為選取 [**網路**] 按鈕。
選取要從何處安裝軟體。
- 如果已選取任何 [**網路**] 按鈕，則必須先透過按一下 [**立即下載**] 來下載軟體。底端會顯示下載的大小總計。
- 選取要安裝的其他應用程式，然後按一下 [**立即安裝**]。
- 請依照螢幕指示安裝其他每個應用程式。

檢視使用者指南

1. 返回光碟的主功能表並按一下 [檢視使用者指南]。



2. 按一下 [檢視掃描器文件] 以存取 TWAIN 的掃描器使用者指南和掃描指南。
 - 掃描器使用者指南 — 掃描器設定、安裝、操作、維護、安全和保固的指示
 - TWAIN 掃描指南 — 使用 TWAIN 介面存取和掃描的指示

按一下 [檢視軟體文件]，存取與掃描器一起提供的軟體應用程式的使用者指南。

從其中任一使用者指南視窗中，按一下 [使用者指南功能表] 按鈕以返回使用者指南主視窗，然後選取其他文件章節以檢視使用者指南。



掃描器文件視窗

3. 按一下要檢視的指南連結。
4. 完成時，按一下 [主功能表] 以返回主功能表視窗，再按一下 [結束]。
5. 取出安裝光碟並存放在安全的位置。

註冊您的掃描器

註冊掃描器很重要，因為這能讓您存取我們的免費電話支援服務。註冊也能讓您免費存取掃描器的軟體更新。

您將需要作用中的網路連線才能註冊掃描器。如果沒有網路存取權，您可以聯絡我們的客戶服務部來註冊掃描器。請參考掃描器隨附的技術支援卡，以取得我們的客戶服務聯絡資訊。

1. 開啟 **Safari** 視窗，或電腦已安裝的任何其他網際網路瀏覽器。
2. 在網址欄位中鍵入 www.visioneer.com。
3. 在電腦鍵盤上按 **Enter**，或按一下畫面的選項以移至網址。
4. 載入 Visioneer® 掃描器網頁時，按一下 [**註冊您的產品**]。
5. 填寫註冊表單，所有必要欄位都有一個星號 (*)。
需要有效的電子郵件地址才能註冊。
6. 系統會要求您輸入掃描器的序號，序號位於掃描器背面或底面。
7. 填寫表單後，按一下 [**提交您的註冊**] 以完成註冊。

載入要掃描的文件

將文件插入掃描器之前，請一律取下任何釘書針或迴紋針。釘書針或迴紋針可能會使進紙機卡紙和損壞內部元件。此外請移除可能會使掃描程序中斷及掃描器堵塞的任何標籤、貼紙或 Post-It™ 便利貼。此處說明的不當使用可能會使您的掃描器保固失效。請移至 www.visioneer.com，選取您的產品，然後按一下 [保固方案] 連結，檢視您掃描器的保固條款與條件。



支援的文件類型

您可以使用這台掃描器掃描下列類型的文件和卡片。

- 輸入紙匣的紙張數量上限
 - 新印表機紙張約為 80 頁 20 磅 (75–80 g/m²)
- 文件大小
 - 大小下限 (寬 x 長) – 3 x 2.5 英吋 (76 x 64 毫米)
 - 大小上限 (寬 x 長) – 8.5 x 14 英吋 (216 x 356 毫米)
 - 啟用長文件的長度上限
 - 118 英吋 (2997 毫米) 最高 300 dpi
 - 59 英吋 (1499 毫米) 400 dpi 或更高解析度

當掃描的文件比 14 英吋 (356 毫米) 長時，我們建議您一次掃描一頁。

- 混和文件架
 - 未啟用長文件的掃描器下限至上限

請排列文件，使架內的所有項目置中。文件感測器、紙張分隔及進紙滾筒皆位於紙張路徑的中間。若沒有置中，將無法感測尺寸較小的文件。這將造成進紙及卡紙問題。
- 點陣印表機紙張
- 7–110 磅紙張 (27–413 g/m²) 之間的紙張厚度
- 最厚 1.25 毫米的模壓塑膠卡片
- 最厚 1 毫米的非模壓塑膠卡片

避免掃描的文件

可掃描這份清單中的文件，但請注意，掃描此類文件將縮短掃描器的壽命。需要更頻繁進行維護，且可更換零件會更快損壞。這些類型的文件會更經常卡紙，且可能導致原始文件受損。如果您選擇掃描這些文件類型，請不要進行大批次掃描。掃描器保固不涵蓋此使用類型，並且會改變更換零件的預期壽命。

我們建議您限制或完全避免掃描此清單中的文件。

- 捲曲、起皺或折疊的文件可能會造成卡紙，或透過掃描器一次送出多頁。
- 當分隔滾筒接合時，穿孔或打孔的紙張可能會破損。
- 在掃描期間，銅版紙或相片的塗層可能會剝落並殘留在掃描器中。
- 極度光滑、有光澤或高度紋理的紙張可能會造成進紙滾筒在頁面之間滑脫，導致掃描器報告卡紙。
- 透過掃描器饋送的無碳複印紙可能破損，且滾筒的壓力可能會在頁面上留下條紋。在掃描程序期間，此種紙張的化學塗層將在滾筒上磨擦剝落，從而增加進紙失敗和卡紙的頻率。
- 若為半透明紙（如描圖紙），掃描的影像將出現頁面反面的任何影像，或黑色的背景。

不支援的文件類型


請勿掃描下列類型的文件，因為它們可能會導致掃描器損傷。

- 本文件中定義的指定支援大小、厚度及重量以外的文件。
- 非矩形或不規則形狀的紙張會使得掃描器偵測及報告文件偏斜錯誤或卡紙。
- 將在掃描器和滾筒上留下殘渣，從而將殘渣留給下一組掃描文件的複寫紙。
- 附有堅硬物體（例如迴紋針、裝訂夾和釘書針）的文件。
- 墨水或修正液未乾的文件。
- 感熱或感光紙。
- 投影機紙張、塑膠片，相機膠卷，及任何其他類型的透明或半透明塑膠物品。
- 已用膠水黏合在一起的文件。
- 布料或金屬片。

從自動進紙器 (ADF) 掃描

掃描一般文件


請確定導紙夾開關已在正確位置，可以掃描一般文件，如下方圖例所示。



當導紙夾開關位於向下位置時，導紙夾可以調整為最寬 8.5 英吋 (216 毫米)。如果將導紙夾調整超過一般紙張的寬度上限，文件可能在掃描時會嚴重歪斜。


準備文件進行掃描

- 扇開文件以確定隔開文件疊的所有頁面。
- 折彎然後展平文件疊以確保對齊水平邊緣，協助防止從掃描器拉出紙張時紙張偏斜。
- 捏住邊緣以傾斜對齊前緣，防止一次送出多頁。




載入文件

1. 請確定導紙夾開關位於向下位置。
2. 向上翻轉導紙夾，並將其調整至您要掃描文件的寬度。延長輸入及輸出紙匣。



3. 將文件正面朝下，由頂端裝入自動進紙器中。




4. 您現在可以使用掃描器按鈕、OneTouch，或其他掃描介面之一來掃描文件。

掃描點陣印表機紙張


透過 Visioneer® Patriot D40，您不須去除頁面上的孔洞，即可掃描點陣印表機紙張。

1. 將每頁分開，並堆疊起來。




請勿將一疊相連的紙張放入輸入紙匣中。當分紙滾筒嘗試分開目前頁面及剩下頁面時，紙張將會撕裂。如果您要掃描點陣印表機紙張的長文件，請嘗試在輸入紙匣後方的桌面上放置文件架。收起輸入紙匣延長板並在輸入紙匣中放入首頁。


2. 向上滑動導紙夾開關，然後調整導紙夾。



3. 向上翻轉導紙夾，延長輸入及輸出紙匣。




4. 將文件正面朝下，由頂端裝入自動進紙器中。



5. 您現在可以使用掃描器按鈕、OneTouch，或其他掃描介面之一來掃描文件。

掃描介面

- **TWAIN 介面** — 此選項使用掃描器的 TWAIN 介面進行掃描。您可從已在電腦上安裝的 TWAIN 掃描應用程式存取 TWAIN 掃描介面。



- **ICA 介面** — ICA 驅動程式已開發為可使用標準 Mac 應用程式 (如影響擷取) 從裝置傳輸影像，無需安裝其他掃描軟體。



維護

本節包含維護、疑難排解、掃描器規格及備用零件的相關資訊。

安全預防措施

維修掃描器時應採取下列預防措施，以確保您的安全及防止掃描器受損。

執行下列動作

- 用異丙醇外用酒精清潔掃描器時請戴上保護手套。外用酒精可能會使敏感性皮膚發炎。
- 只依照本章的說明執行掃描器維護。
- 讓掃描器和清潔耗材遠離任何明火或熱源，因為任何形式的酒精都是可燃的。
- 請務必仔細閱讀每節的指示，這些指示與您正在安裝或維修的零件息息相關。
- 將掃描器移到有空間足夠的區域以開啟掃描器。
- 如果您的掃描器有電源線和 / 或電源開關，請務必先關閉掃描器並拔下電源線再執行維護，除非下列維護指示特別指明讓掃描器維持插入及通電狀態。
- 務必先拔下掃描器的 **USB 纜線**再執行維護，除非下列維護指示特別指明讓掃描器維持插入狀態。
- 戴上抗靜電腕帶，防止在碰觸金屬元件時靜電放電。
- 將所有清潔耗材、掃描器零件和配件放在小孩拿不到的地方。


請不要這麼做

- 請勿嘗試安裝本手冊未說明的任何零件。
- 請勿在發熱體或任何其他熱源附近維修掃描器。
- 請勿使用噴霧器或壓縮空氣，或嘗試使用油或矽噴劑潤滑零件。
- 請勿在具有打開液體容器的區域中維修掃描器。
- 請勿將液體傾倒或洩漏至掃描器或其任何元件。

調整導紙夾


使用者可以從掃描器本體的通道釋放導紙夾。這個設計可避免導紙夾在執行維護或取出輸入紙匣時受損。依照本章節的指示進行疑難排解及維護掃描器時，請確定在關閉掃描器前已將導紙夾放在正確位置。

對照下方圖例，檢查掃描器內的導紙夾位置。如果導紙夾尾端出現與圖中相似的翻轉情形，請依照下方指示將其放至正確位置。




若要重設導紙夾：


1. 旋轉導紙夾尾端，並對齊旋扣及掃描器內的通道。



2. 輕輕按住導紙夾，以便在掃描器內鎖定導紙夾。



3. 當兩個導紙夾皆放在掃描器中的正確位置時，您即可關閉掃描器。




清除卡紙


如果掃描器因自動進紙器中卡紙而停止掃描，稍後會開啟警告。

1. 開啟自動進紙器蓋板。

請勿嘗試在掃描器關閉時嘗試取出卡住的頁面。



2. 移除卡紙並關閉蓋板。



為降低卡紙次數，請在掃描前先整平紙張，依據紙張大小調整導板，再將紙張平坦地插入自動進紙器中。

清潔掃描器

定期維護掃描器有助於持續確保最佳的效能。


使用無絨軟布擦拭掃描器的所有塑膠表面。

清潔自動進紙器內部


清潔掃描器內部可協助您的掃描器以最佳效能操作。您至少應每週清潔掃描器內部一次，或在掃描 1,000 頁後清潔一次。若在同時饋送多頁時經常發生卡紙，或在掃描的影像上看到線條，則意味您此時應清潔掃描器。

注意：請小心清潔滾筒。除了任意方向滾筒外，所有滾筒都只能朝一個方向旋轉。請勿強迫滾筒朝反方向旋轉。強迫滾筒旋轉會使其受損，並導致掃描器不正確進紙。


1. 將軟布沾上一些異丙醇外用酒精 (70%)。
2. 開啟自動進紙器蓋板。




3. 擦拭以清潔掃描器本體中的滾筒及玻璃。旋轉滾筒以清理整個表面。




4. 擦拭以清潔自動進紙器機門的滾筒及玻璃。旋轉滾筒以清理整個表面。



5. 使用乾淨、乾燥的棉花棒，清除兩個進紙偵測感應器上的灰塵。




6. 完成後關閉掃描器。




更換分隔滾筒

滾筒會磨損，並且是設計成使用者可更換的零件。磨損的滾筒可能導致以某個角度偏斜送入文件，或同時送進多頁。更換滾筒前應該清潔它，因為滾筒上的過多灰塵會使得滾筒磨損和變得光滑。清潔滾筒前，您無法正確判斷滾筒是否已磨損。您一般應在掃描 80,000 到 100,000 次之間更換滾筒。


更換零件可從您掃描器的 [Parts & Accessories] 頁面購買，網址是 www.visioneer.com。




1. 開啟掃描器。




2. 將滾筒蓋板放置在自動進紙器機門上。



3. 捏住滾筒蓋板邊緣，並向下拉以存取滾筒。




4. 輕輕將滾筒向上提起並移出掃描器。




5. 從橫桿取出替換的滾筒。





6. 丟棄滾筒，它無法維修或重複使用。
7. 從包裝中取出新滾筒。安裝前請先清潔滾筒上的灰塵。
8. 在橫桿上滑入新滾筒。確定橫桿上的支杆與滾筒尾端的插槽並排。




9. 將滾筒的圓形尾端插入掃描器中的插槽。輕輕將滾筒向下放入掃描器中。確定對準橫桿右側的溝槽，使其滑入支架的 U 框架中就定位。



10. 提起滾筒蓋板，並小心按壓它以關閉並卡至定位。確定所有物件皆已正確對齊，並且完全關閉蓋板。若未完全關閉蓋板，則蓋板會在掃描期間破損並損傷掃描器。




11. 完成後關閉掃描器。




更換進紙滾筒

滾筒會磨損，並且是設計成使用者可更換的零件。磨損的滾筒可能導致以某個角度偏斜送入文件，或同時送進多頁。更換滾筒前應該清潔它，因為滾筒上的過多灰塵會使得滾筒磨損和變得光滑。清潔滾筒前，您無法正確判斷滾筒是否已磨損。您一般應每掃描 160,000 到 200,000 次之間更換滾筒。


更換零件可從您掃描器的 [Parts & Accessories] 頁面購買，網址是 www.visioneer.com。




1. 開啟自動進紙器蓋板。




2. 將滾筒蓋板放置在掃描器本體中。




3. 移動導紙夾至兩側，然後從掃描器拉開進紙滾筒蓋板。




注意：如果您打開滾筒蓋板時，導紙夾位於滾筒蓋板前端，他們將會自動脫離掃描器本體。如果發生這樣的情況，請依照第 24 頁的指示，重設掃描器中的導紙夾。



4. 較低的滾筒是利用鎖定旋扣固定，可旋轉以鎖定和解除鎖定。若要解除鎖定旋扣，請旋轉直到小鎖定凸緣完全釋放為止。




5. 輕輕將滾筒角度向上移動並移出掃描器，然後丟棄，因為滾筒無法維修。



6. 從包裝中取出新滾筒。安裝前請先清潔滾筒上的灰塵。


7. 將新滾筒組件左端插入滾筒通道的孔中。將滾筒模組插入滾筒通道中。將鎖定凸緣的旋扣對準掃描器中的孔。

確定滾筒上的皮帶面向自己，滾筒模組上的齒輪則正確對準掃描器的齒輪。將滾筒模組鎖至定位，同時在掃描器中握緊該模組。





8. 將鎖定旋扣轉入掃描器的孔中。按壓桿直到它卡至定位並在掃描器中鎖定滾筒。


穩固鎖至定位時會發出「咔」聲。不過，如果它未輕易旋轉至護蓋內，請確定凸緣已正確位於其卡榫中。




9. 提起滾筒蓋板，並小心按壓它以關閉並卡至定位。確定所有物件皆已正確對齊，並且完全關閉蓋板。若未完全關閉蓋板，則蓋板會在掃描期間破損並損傷掃描器。



10. 確定導紙夾已位於掃描器內的正確位置。



11. 完成後關閉掃描器。



疑難排解

問題：掃描器未掃描。發生什麼問題？

檢查下列其中一個可能的原因：

- **纜線是否鬆脫或未穩固插入？** 檢查纜線連接。確定纜線已穩固插入。
- **掃描器的狀態燈是否亮起？** 開啟掃描器的電源。如果狀態燈未亮起，請將電源供應器插入其他電源插座。若是使用 UPS 電池備用電力或電源排插，請嘗試將掃描器直接插到牆壁插座。
- **您是否重新啟動電腦和掃描器？** 如果掃描器卡紙，或因錯誤使連接鬆脫，請試著重新啟動電腦，然後關閉再開掃描器電源。
- **您是否將掃描器插入 USB 集線器？** 若是使用 USB 集線器來連接掃描器，請試著將掃描器的 USB 纜線直接插入電腦背面。不建議您將掃描器與 USB 集線器搭配使用，若是使用集線器，集線器必須使用它自己的電源供應器。
- **USB 纜線為 6 英吋或更短？** 若是使用長於 6 英吋的 USB 纜線，您可能會中斷與掃描器的連線。建議的 USB 纜線長度是 6 英吋或更短，掃描器提供的 USB 纜線位於此範圍內。
- **您是否在掃描軟體中選取其他影像來源？** 如果搭配使用多個成像裝置與電腦，例如相機、多功能事務機或其他掃描器，您可能已選取其他影像來源。確定選取 Visioneer® Patriot D40 做為掃描器。

問題：我的電腦持續出現硬碟空間錯誤訊息。

可用硬碟空間的最低需求適用於安裝掃描器驅動程式，及基本的低解析度掃描。高解析度掃描可能會產生大小超過 1 GB 的檔案。請釋放硬碟的部分空間，讓軟體可以儲存掃描的影像。

問題：我的電腦持續出現記憶體不足的錯誤訊息。

以高解析度掃描長頁面時，可能會出現「記憶體不足」訊息。此錯誤最常見於舊版 Mac OS X 中，因為以 300 dpi 或更高解析度的彩色或灰階模式掃描時，Mac OS X 會產生大型的檔案。如果您看到記憶體不足的錯誤訊息，請嘗試調整頁面長度和 / 或掃描解析度。

問題：掃描並儲存為 GIF 檔案格式時，影像已毀損。

此為使用舊版 OS X 的已知錯誤，目前已在 10.6 及 10.7 版發現此錯誤，但您也有可能在其他 OS X 版本中發現同樣的問題。如果您發現毀損影像，請使用不同的檔案格式進行掃描。

問題：自動進紙器發生卡紙。

為降低卡紙次數，請先整平紙張並筆直插入再執行掃描，然後依照紙張大小調整導板。若以某個角度將紙張送進自動進紙器，可能會導致進紙機卡紙。如果經常發生卡紙，請試著用沾上異丙醇外用酒精的軟布清潔滾筒。滾筒的過量灰塵可能會使其磨損，並將在進紙時發生問題。如需清潔指示，請參閱第 26 頁的[清潔自動進紙器內部](#)。

問題：自動進紙器未適當進紙。

骯髒或磨損的滾筒可能導致以某個角度偏斜送入文件，或同時送進多頁。如第 26 頁所述，首先，嘗試清潔滾筒，如[清潔自動進紙器內部](#)。如果持續發生問題，可能需要更換分紙和 / 或進紙滾筒。請參閱第 28 頁的[更換分隔滾筒](#)及第 30 頁的[更換進紙滾筒](#)。

問題：若在掃描期間中斷連接 USB 纜線，則無法在插回 USB 纜線時重新連接掃描器。


拔下掃描器的電源線，然後重新插入。

如果掃描器未重新連接：

1. 拔下掃描器的電源線。
2. 重新啟動您的電腦。
3. 完成重新啟動後請再次插入電源線。

問題：當掃描器中只有一頁時，掃描器卻報告多頁進紙錯誤。

嘗試清潔多頁進紙偵測感測器。感測器上的灰塵可能會使其無法正常運作。



錯誤燈疑難排解代碼

正常作業

- **藍燈恆亮：**表示掃描器準備好掃描。
- **慢速閃爍藍燈：**表示掃描器處於低電力模式。
- **快速閃爍藍燈：**表示掃描器正在從低電力模式喚醒。
- **紅燈恆亮：**掃描器忙碌或未連接到電腦。
- **閃爍紅燈：**掃描器正在報告錯誤。

錯誤代碼

狀態燈指出掃描器的目前狀態。如果掃描器遇到硬體問題，狀態燈會變成紅色並將閃爍特定的次數，暫停，然後重複閃爍相同的次數。暫停之間的閃爍次數指出硬體錯誤代碼。LED 顯示器也會閃爍「E」，接著是符合狀態燈之閃爍模式的錯誤代碼數字。

以下說明最常見的模式。在所有情況下，您應該關閉掃描器並檢查掃描器安裝。確定將 USB 纜線插入掃描器和電腦。確定將電源線插入掃描器及牆壁插座。如果您看到不同的閃爍模式，請聯絡 Visioneer 技術支援。

錯誤代碼	問題說明	解決方案
0	掃描器未連接到電腦 (LED 未閃爍「E」，且狀態燈維持藍色。)	纜線可能鬆脫。檢查掃描器的纜線已正確連接到電腦。如果掃描器仍未連線，請重新啟動電腦。
4	卡紙	開啟自動進紙器蓋板並取出卡住的頁面。
5	多張進紙	已透過掃描器一次送入多頁。開啟自動進紙器機門並取出掃描器的頁面。先確定頁面未卡住或黏在一起，再將頁面裝入自動進紙器中。如果仍存在問題，請依照上一節的說明清潔多頁進紙偵測感測器。
6	掃描器蓋板開啟	自動進紙器機門未完全關閉。開啟掃描器，確定導紙夾已位於掃描器中的正確位置且滾筒蓋板已完全關閉，然後再關閉自動進紙器。向下按壓蓋板，直到其卡至定位。

錯誤代碼	問題說明	解決方案
7、8	掃描器本體或蓋板中的燈已故障。	這種情況通常是在掃描期間斷電時發生。關閉掃描器，然後再次開啟。如果持續發生問題，請關閉掃描器，重新啟動電腦，然後開啟掃描器。如果持續發生問題，並已將掃描器的電源插入突波保護器或 UPS 電池備用電力，請嘗試將掃描器電源直接插入牆壁插座。
所有其他代碼	掃描器的內部零件可能已故障	關閉掃描器電源，重新開啟電腦，然後再重新開啟掃描器。如果持續發生問題，請聯絡 Visioneer 技術支援。


VISIONEER® PATRIOT D40 規格

掃描器規格	
文件需求	
文件大小下限	2 x 2.5 英吋 (51 x 64 毫米)
文件大小上限	8.5 x 118 英吋 (216 x 2997 毫米) 最高 300 dpi 8.5 x 59 英吋 (216 x 1499 毫米) 400 dpi 或更高解析度
容量	80 頁 20 磅的印表機紙張 (75–80 g/m ²)
紙張厚度	7-110 磅 (27-413 g/m ²)
塑膠卡片	最厚 1.25 毫米的模壓卡片
一般規格	
掃描速度	每分鐘 70 頁 / 每分鐘 140 個影像 @ 200 dpi
光學解析度	200、300 及 600 dpi
插值解析度	75、100、150、400、500 及 1200 dpi
輸入位元深度	48 位元色彩、16 位元灰階、1 位元雙調 (黑白)
輸出位元深度	24 位元色彩、8 位元灰階、1 位元雙調 (黑白)
掃描方式	雙面自動進紙器 (ADF)
影像感測器	CCD (電荷耦合元件)
光源	白色 LED 燈泡
介面	高速 USB 2.0，相容於 USB 1.1
認證	FCC CLASS B, CE, RoHS, ENERGY STAR
操作溫度	40° ~ 95° F (5° ~ 35° C，非冷凝)
相對濕度	10% ~ 90% (@35° C，非冷凝)
掃描器尺寸 (紙匣折疊)	
寬度	12.5 英吋 (316 毫米)
深度	7.5 英吋 (191 毫米)
高度	6.6 英吋 (168 毫米)
重量	9.2 磅 (4.2 公斤)

掃描器規格	
掃描器尺寸 (紙匣延長)	
寬度	12.5 英吋 (316 毫米)
深度	26.8 英吋 (680 毫米)
高度	9.5 英吋 (239 毫米)
重量	9.2 磅 (4.2 公斤)
電源資訊	
電源供應器	APD (DA-48M24) DC 插座，3P，100~240Vac，24Vdc，2A，48W，1 類，ENERGY STAR，RoHS
掃描器額定規格	24Vdc，2.0A
耗電量	≤ 24 瓦特 (作業期間) ≤ 8 瓦特 (待機期間) ≤ 2.5 瓦特 (停止掃描 15 分鐘後省電) ≤ 0.5 瓦特 (關閉電源)
纜線資訊	
AC 電源線	美國 (UL/CSA) — 3P，7A/125V，L=1800 毫米，3C*18AWG，黑色，PH8BIEDJF0AA-05B，RoHS 歐洲 (CEE) — 2P，16A/250V，L=1800 毫米，3C*0.75 毫米 ² ，黑色，PG8B9CIJG0A-05B，RoHS 英國 (BSI/PSB) — 3P，3A/250V，L=1800 毫米，3C*0.75 毫米 ² ，黑色，PG8B9X3JG0A-05B，RoHS
USB 纜線	1850 毫米，28AWG，包含核心，符合 RoHS 標準
軟體資訊	
支援的作業系統	Apple® Mac OS X®
掃描器驅動程式	TWAIN，ICA
搭售軟體	Visioneer® Scan Utility

VISIONEER® PATRIOT D40 零件清單

零件名稱	零件號碼	
進紙滾筒	65-2457-000	
分隔滾筒	65-2459-000	
USB 纜線	35-0118-000	

零件名稱	零件號碼	
AC 電源線	35-0103-000 (美國) 35-0104-000 (歐洲) 35-0105-000 (英國)	
電源供應器	37-0098-000	

附錄 A：複製法規

美國

根據法規，美國國會已禁止在特定情況下重製下列主體。進行此類重製可能被處以罰款或觸犯監禁刑罰。

1. 美國政府的合約或證券，例如：

負債證明書	國家銀行貨幣	息票債券	輔幣
聯邦儲備銀行票據	銀元券	金元券	存款證
美國債券	國庫債券	聯邦儲備券	紙幣

特定政府機構的債券和合約，例如 **FHA** 等。

債券。(只有在與銷售美國儲蓄債券相關的公開活動中，才能拍攝此類債券照片。)

內部印花稅票。(如果是針對法律用途需要執行文件重製，則可重製包含取消之印花稅票的法律文件。)

取消或未取消的郵票。(可針對集郵用途拍攝郵票照片，前提是必須以黑白方式重製，並且比原始郵票的線性尺寸的 75% 小，或比 150% 大。)

郵政匯票。

美國政府官員或其授權者提領之金額的賬單、支票或匯票。

依據任何國會法已發行或可能發行的郵票及其他有價物，不論面額為何。

2. 調整後的世界大戰退伍軍人補償證書。
3. 任何外國政府、銀行或公司的合約或證券。
4. 著作權資料，除非已取得著作權擁有者的允許，或重製屬於「正當使用」或著作權法的圖書館複製權條款範圍。可從 **Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559** 取得這些條款的進一步資訊。要求 **Circular R21**。
5. 公民或入籍證書。(可拍攝外國人入籍證書的照片。)
6. 護照。(可拍攝外國人護照的照片。)
7. 移民證書。
8. 匯票登記卡。
9. 記載下列任何註冊者資訊的選擇性服務就職文件：

收入或收益	屬地狀態	法院記錄	以往的服兵役記錄	身體或心理狀況
-------	------	------	----------	---------

例外：可拍攝美國陸軍和海軍退役證書的照片。

10. 軍人，或各個聯邦部門成員(例如 **FBI**、財政部等)所配帶的證章、識別證、通行證或徽章(除非是此類部門或局處首長命令拍照)。

11. 在某些州亦禁止重製下列文件：汽車牌照 — 駕照 — 汽車所有權證書。

上述清單並未涵蓋全部內容，且我們對其完整性或精確性不承擔任何責任。若有疑問，請諮詢您的律師。

加拿大

根據法規，加拿大議會已禁止在特定情況下重製下列主體。進行此類複製可能被處以罰款或觸犯監禁刑罰。

1. 目前的銀行票據或紙幣。
2. 政府或銀行的合約或證券。
3. 財政部收入賬單或稅收文件。
4. 加拿大或省的公印，或加拿大公共機構、主管機關或法庭的印章。
5. 相關的公告、命令、規定、約會或通知 (蓄意誤導相同的意圖，即冒充為加拿大皇家印刷人，或某省等效印刷者所列印) 。
6. 由加拿大政府或某省；加拿大以外國家的政府；或加拿大政府或某省，或加拿大以外國家的政府所建立的部門、理事會、委員會或機構所使用，或代表其使用的標記、品牌、封條、封套或設計。
7. 蓋過郵戳或帶膠郵票，使用於加拿大政府或某省，或加拿大以外國家的政府之收入用途。
8. 由政府官員負責製作或發行的文件，登記或記錄的認證副本，其中錯誤重製的副本被視為經認證的副本。
9. 未經著作權或商標擁有者同意之任何形式或種類的著作權資料或商標。

上述提供的清單只是為了協助您及讓您方便使用，並未涵蓋全部內容，且我們對其完整性或精確性不承擔任何責任。若有疑問，請諮詢您的律師。

其他國家 / 地區

複製某些文件在您的國家 / 地區可能違法。進行此類重製可能被處以罰款或觸犯監禁刑罰。

- 紙幣
- 銀行鈔票和支票
- 銀行和政府債券和證券
- 護照和身份證
- 未經擁有者同意的著作權資料或商標
- 郵票和其他流通票據

注意：此清單並未涵蓋全部內容，且我們對其完整性或精確性不承擔任何責任。若有疑問，請諮詢您的法律顧問。

